



充电电流设置: $I_{CH}(mA) = 88/RP(K)$

*如果电池不带NTC,TEMP脚直接接地即可。

*EN脚是充电使能,直接接VIN5V,打开充电,EN脚接地关掉充电。

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	11-Sep-2017	Sheet of
File:	G:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: