



不同输模式说明：
 *本测试板只支持升压模式和升降压模式。
 1.升压模式：要求输入电压低於灯串电压，灯串接在LED+与地之间，不需要接C5。
 2.升降压模式：适用于输入电压较宽，会高於灯串电压，也可能低於灯串电压，灯串接在LED+与VIN之间，不需要接C4。

$$VOVP=1.2V*(R1/R2+1)$$

$$ILED=0.205V/RCS$$

ADJ直流调光输入0.5-1.6V；PWM调光频率100-10KHZ

*本测试板兼容升压恒流，升降压恒流,具体请参考规格书接法

Title			
Size	Number		Revision
A4			
Date:	27-Sep-2016		Sheet of
File:	E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb		Drawn By: