



*CE拉高工作，拉低关掉

*充电电流设置 HM8050 :ICH=100/RPROG;单位.mA=100/K或A=100/欧
 *充电电流设置 HM8031 :ICH=950/RPROG;单位.mA=100/K或A=100/欧

注意：HM8050/HM8031共板，HM8031无NTC功能6脚悬空
 当使用HM8050时，若电池无NTC传感器，须把6脚接地屏蔽NTC功能方可正常充电

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	20-Jul-2022	Sheet of
File:	E:张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: