



*充电电流设置: $ICH=0.1V/RS$
 *关于NTC功能: 用电池有NTC时按NTC RT曲线设置RT1 RT2以设置允许充电温度范围。
 *若不使用NTC功能, TS脚需接地屏蔽此功能。

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	28-Jun-2020	Sheet of
File:	E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: