



*关于NTC:当电池带NTC时,按NTC RT曲线设置RT1 RT2可以设置允许充电温度范围;不使用NTC功能时需把NTC脚接地屏蔽。
*跳线端子EN用于设置EN脚状态,EN拉高启动升压,EN拉低关掉升压。

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	28-Jun-2020	Sheet of
File:	E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: