



*充电电流设置: $ICH=10000/RICH$

*NTC功能说明: NTC脚恒定20uA, 在外部NTC不同阻值上产生不同电压, 在0.3~1.44V之间允许充电; 当电池包无NTC时, 需设置NTC脚在1.84V以上, 否则可能无法正常充电

*若电池组有中间抽头, 接到VC1脚即可提供均衡功能; 若电池无中间抽头, 可不接VC1不贴RC1B。

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 29-Dec-2020	Sheet of	
File: E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By:	