



适配器自适应电压设置: $VINT=1.2V(R1/R2+1)$
 充电电流设置: $ICH=5800/RCS$

*Q1用来做电池防反接,不是必须器件。

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 12-Sep-2018	Sheet of	
File: G:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By:	