

*EN脚置高电平使能充电，拉低关掉充电。

*ILIM脚用设置VIN电压允许拉低幅度，与适配器自适应有关，慎重设置以免拉死适配器！ILIM拉低允许375mV；拉高允许500mV；悬空允许650mV；

*关于电池温度保护:设置R3/NTC比值以确定一个正常充电温度范围，NTC脚正常充电范围是75%VIN<VNTC>30%VIN.

*充电时间设置:TCC(hour)=CTM(nF)/73,TM脚直接接地关闭定时功能。

*充电电流设置:ICH(mA)=10000/RSET(K)

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 11-Oct-2019		Sheet of
File: G:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb		Drawn By: