

*关于EN脚:只贴EN1->SD脚拉高芯片升压工作;只贴EN2->SD脚拉低芯片停振,输入经电感二极管到输出。EN1/EN2二选一

输出电压设置:VOUT=1V(R1/R2+1)

*关于扩频功能：SSF脚电阻RSSF贴上关闭扩频功能,RSSF不贴打开扩频功能.

*关于输入限流,输入限流由RILIM设置。输入电流=输出功率/效率/输入电压，一般按实际电流1.3--1.5倍限流

输入限流与软启动:RILIM(K)----------电流限流(A)---C7值@软启动时间:10nF--------100nF-------220nF

100K----------10A----------1.8mS--------18mS-------36mS

82K----------7A----------1.7mS--------17mS-------34mS

75K----------5A----------1.6mS--------16mS-------32mS

68K----------4A----------1.6mS--------16mS-------32mS

56K----------2A----------1.6mS--------16mS-------32mS

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 4-Jan-2021		Sheet of
File: E:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb		Drawn By: